

Tierrfino STONE

Beschreibung	Tierrfino STONE ist ein wasserresistenter Kalkputz für den Innen- und Außenbereich. STONE ist Originalkalk aus Marrakesch und wird ausschließlich nach der Tadelakt Verarbeitungsmethode zu einem schönen Finish für Badezimmer und andere Bereiche verarbeitet.
Farbe	STONE kann in acht Standardfarben geliefert und gemischt werden: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder der Zugabe von Tierrfino Pigmente erweitern.
Eigenschaften	STONE ist in der Zusammensetzung mit Marmor zu vergleichen, der sich in der Natur aus Kalkstein gebildet hat. STONE ist wasserresistent und leicht dampfföhen. STONE ist nach ca. 6 Monaten ausgehärtet. Es ist ratsam, STONE in den ersten drei Monaten nicht zu stark zu beanspruchen. STONE ist in der Härte mit Putzen der Festigkeitsklasse CS I gem. DIN EN 998-1. vergleichbar. STONE ist farbecht und UV beständig. Eine natürliche Farbschleierbildung (Wolkigkeit) lässt sich bei diesem Naturprodukt nicht ganz vermeiden
Untergründe	Der Putzgrund muss tragfähig, stabil, staubfrei und ausreichend rau sein. Es darf keine dauerhafte Durchfeuchtung des Putzgrundes bestehen. Filmbildende Altanstriche (etc.) sind unbedingt zu entfernen. In Räumen ohne direktem Wasserkontakt ist Tierrfino BASE sehr gut geeignet als Untergrund für STONE. Bei Einsatzbereichen mit ständiger Nässe ist ein wasserdichter Untergrund notwendig. (Wertetabelle finden Sie auf den folgenden Seiten.)Als idealer Untergrund für den STONE empfehlen sich die Produkte Tierrfino BASE und Tierrfino KALK. Bei „kritischen Untergründen“ muss immer eine Auftragsprobe in ausreichender Größe angelegt werden.
Voraussetzungen	Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5 °C betragen.
Verarbeitung	Tierrfino STONE wird von Hand aufgetragen.
Werkzeug	Kübel, Quirl (Stabmixer), Kelle, Glätter, Holzreibebrett, Japan-Kunststoffspachtel, Polierstein, Plastiktüten und Pinsel.
Putzauftrag	Zuerst 5 Liter Wasser auf 12,5 kg STONE im Eimer gießen, diesen schließen und mind. 1 Tag bis max. 30 Tage ruhen lassen. Den so gesumpften STONE schrittweise mit Wasser zu einer Masse, die gerade noch sämig von der Kelle fließt, vermischen. Den Untergrund gleichmäßig anfeuchten. Mit einer Metallkelle schichtweise auftragen bis eine Putzstärke von ca. 5 – 6 mm erreicht ist. Wir empfehlen zwei Putzaufträge von ca. 2 – 3 mm. Nach kurzem Trocknen die gewünschte Form mit einem Holzreibebrett reibend herstellen. Nach dem Antrocknen die Oberfläche regelmäßig mit einer Plastikkelle polieren, so werden kleine Kalkteilchen zur Oberfläche gedrückt. Wenn nur noch ein dünner Film bearbeitbar ist, wird dieser mit einem Stein zum Glänzen gebracht.

Tierrfino STONE

Endbearbeitung	Wenn STONE nicht mehr abfärbt, kann mit einer dünnen Plastiktüte vorsichtig ein Gemisch aus Tierrfino soap Tadelakt-Seife und Wasser (Mischung 1:50) in den Putz eingerieben werden. 2 bis 24 Stunden warten und STONE mit einem Stein, Tierrfino soap und Wasser (Mischung 1:25) polieren, bis er glänzt s. technische Merkblatt Tierrfino soap.
Materialbedarf/ Mischen	Bei einer Auftragsstärke von 5 mm reicht ein 12,5 kg Eimer für ca. 2,5 m ² . Mischen: ca. 2,5 STONE in 1 Liter Wasser einrühren. Pigmente werden mit max. 8 % hin zugemischt.
Trocknungszeit	Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C., 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 1 bis 6 Tagen/ bei 5 mm Putzdicke zu veranschlagen. Ausgehärtet ist STONE nach ca. 6 Monaten.
Sicherheitshinweis	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.
Haltbarkeit	Mit Wasser gemischt innerhalb von 30 Tagen verarbeiten. STONE vor Gebrauch immer gut aufrühren.
Verpackung	12,5 kg Eimer
Pflegeanleitung	STONE nur mit Tierrfino soap reinigen. Keine Entfetter oder Antikalk Produkte verwenden. Keine Seife auf STONE antrocknen lassen, immer einbohnern. Fußböden, die mit STONE verarbeitet worden sind, bleiben schön, wenn man mit Pantoffeln, Socken oder Barfuß darauf läuft. Duschwände können nach einer Woche benutzt werden. Fußböden in der Dusche können nach einem Monat voll beansprucht werden. Alle STONE Objekte öfters mit Tierrfino soap bearbeiten.

Tierrfino STONE

Untergründe / Arbeitsgänge

Untergrund	Erforderliche Arbeitsgänge	Ergänzende Arbeitsgänge	STONE Lagen
Beton, glatte KS Planblocksteine	Gründlich entstauben, Schalölrückstände restlos entfernen.	Tierrfino BASE oder KALK verputzen s. technische Merkblatt Tierrfino KALK und Tierrfino BASE	5 - 6 mm
Trockenbauplatten	Gründlich entstauben, Stöße mit Gips und Glasfasergewebe verspachtelt und Tierrfino contact grob vollflächig aufbringen.	Zement-Spritzbewurf, Putzträger aufbringen, z. B. Ziegeldraht oder Rippenstreckmetall dann ca. 12 mm Tierrfino BASE, Tierrfino KALK oder mit MTM -Kalk-Zementputz verputzen s. technische Merkblatt Tierrfino KALK und Tierrfino BASE	5 - 6 mm
Gipsputz oder Fliesen	Putzlagen oder Fliesen gründlich bis auf das Mauerwerk entfernen.	Tierrfino BASE oder KALK verputzen s. technische Merkblatt Tierrfino KALK und Tierrfino BASE	5 - 6 mm
Lehm-, Kalk- oder Kalk-Zementputz	Gründlich entstauben und aufrauen.		5 - 6 mm

Für die Vorbereitung von Untergründen fragen sie Ihren Fachberater.

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.



Dornierweg 4-6
48155 Münster

Tel: 0251 60 99 0
Fax: 0251 60 99 30
email: info@tierrfino.de
Web: tierrfino.de